

## VERICUT 서버에서 모듈 추가/삭제

- 1. Sentinel(VERICUT 서버)에서 VERICUT 모듈 확인
  - 시작 > 모든 프로그램 > CGTech License Server > License Administration >SentineILM License Administrator 실행



- Defined Servers에 정의된 서버 PC에는 현재 설정된 VERICUT 모듈이 있습니다.

씨지텍 주식회사 <u>www.vericut.co.kr</u> -1-<u>Tel:031-389-6070</u> Fax:031-389-6099



- 2. VERICUT 모듈 삭제
  - 특정 모듈만 삭제할 경우: 삭제 할 모듈 클릭 > 마우스 오른 쪽 버튼 > Remove Feature



- 전체 모듈을 삭제할 경우: 정의된 서버 PC에서 마우스 오른쪽 클릭 > Remove all Features

🔂 WimAdmin	WimAdmin
Eile Edit View Iools Help	<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp
다. Server information	다. Server information
EC55652 Version: 9.2.1.0011	CG5662 Version: 9.2.1.0011
⊕ □ CG Add Feature	Subnet Servers IP address: CG5662
B VC Remove all Features	) 몇월 Standalone
B VC Revoke Licenses by Permission Ticket	Name:
End of the second	- Oblige
B VE In use; Total: Queued;	In use: Total: Queued:
ter Vel Shutdown Server	Total users:
日 - 蜀 Subnet Se Refresh	Reserved:
H-se standalon	Commuter:
Capacity:	Capacity:
Redundant: Number of servers: Majority: No	Redundant: Number of servers: Majority: No
Detailed information     =	Detailed information
Feature Info   License Info   Client Info	Egature Info   License Info   Client Info
License   Start Date	License Start date:
Commuter End date:	Commuter End date:
Allowed on	Allowed on
Criteria Value	Criteria Value
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	€ ₩
NUM	leady NUM

NOTE: VERIFICATION 모듈을 삭제할 경우 VERICUT 실행이 되지 않습니다.



- 3. VERICUT 모듈 추가
  - 정의된 서버 PC에서 마우스 오른쪽 클릭 > Add Feature > From a File > To Server its File 클릭

o WlmAdmin						
<u>File E</u> dit <u>V</u> i	ew <u>T</u> ools <u>H</u> elp					
🗆 🚰 Defined	Servers	Server information			·	~
H Sub	Add Feature	•	From a File	<ul> <li>To Ser</li> </ul>	ver	
🕀 🚛 Star	Remove all Features		From a String	To Ser	ver and its File	
	Revoke Licenses by I	Permission Ticket				
	Remove from Define	ed List		Ve	rsion:	
	Shutdown Server	-		In use:	Total: Queued:	
	Refresh					
		Commuter:				
		Capacity:				
		Redundant:	Number of se	rvers:	Majority: No	
		Detailed information				
Feature Info   License Info   Client Info						
		License		Start date	d	
		Commuter		End date	:	
		Allowed on				
		Criteria	Value			
						-
		•	III			_

To server: 라이선스 서버가 재 부팅 될 때 까지만 라이선스 서버 메모리에 임시적으로 라이선스 코드를 추가하는 옵션입니다.

To Server and its File: 라이선스 서버 메모리에 임시로, 라이선스 파일에 영구적으로 Feature 를 추가하는 옵션입니다.

- CGTech에서 발급된 라이선스 파일을 선택 후 열기





## 4. VERICUT 모듈 확인

- VERICUT 실행 > Help 탭 > License 클릭

